



Características

Previene del contagio por vía aérea de enfermedades en espacios cerrados.

Ataca virus, bacterias y hongos del aire.

Utiliza un método totalmente natural (Efecto Aire Libre).

Bajo consumo eléctrico.

Discreto, silencioso y de fácil manejo.

Descripción

El Desinfectante del Aire (AD) es un dispositivo diseñado para el uso en espacios cerrados. La unidad genera un efecto aire libre, (Open Air factor), un proceso que ocurre de manera natural al aire libre por la degradación del Ozono. El producto de esta reacción son los Radicales Hidroxilos, unas especies reactivas de oxígeno que son altamente inestables y que atacan a las bacterias, virus y hongos más conocidos.

La unidad Inov8 AD es un dispositivo seguro y asequible basado en 40 años de investigación del efecto aire libre. Ha sido evaluado con intensidad en varios hospitales en el Reino Unido con resultados excepcionales de desinfección.

A diferencia de otros productos en los que se requiere un desalojamiento durante el saneamiento de la zona, el AD está diseñado para funcionar en espacios ocupados.

El AD desinfecta con eficacia en espacios cerrados además de erradicar los malos olores. Y todo ello lo realiza sin la necesidad de circulación o filtración del aire. Es silencioso, discreto y fácil de manejar.



Especificaciones Técnicas

| | |
|---|---|
| Suministro Eléctrico | 12Vac 1.5A @ 50/60 Hz (SELV) I |
| Producción Interna de Ozono | < 140 ppm |
| Producción Externa de Ozono | ≤ 0.2 ppm |
| Consumo de Olefina | 1g por día (approx) (o 1-2ml) |
| Peso | 4.5 Kg (approx) |
| Capacidad líquida del Cartucho | 180 ml |
| Vida mínima del cartucho | 90 days. |
| Número de Operadores | Una sola persona |
| Tipo de Carcasa | Aluminio Extruido |
| Adaptador de suministro externo de energía: | 230Vac +/-10% 50Hz (EU) 110Vaz +/- 10% 60Hz (USA) |
| Nivel de Ruido de Funcionamiento | 38 db |
| Dimensiones | Altura 420 x 200 de Diámetro |
| Instalación | Pared y Suelo |
| Espacio de actuación: | 300 m ³ |
| Aprobaciones | CE (EU), UL (USA) |



Dirección:
Mill Court,
Featherstone Road,
Wolverton Mill.
Milton Keynes MK 12 5EU
England UK

Teléfono: +44 (0)01908 315500